



Zameranie:

- Pred zameraním sa uistíme, či máme po celom obvode rámu okna dostatok priestoru (13mm) na lícovanie rámovej siete na OKNO. V prípade že máte okno s okapovou lištou, nás telefonicky kontaktujte a my Vám so zameraním pomôžeme.
- Šírka rámovej siete na OKNO sa meria podľa hore uvedeného nákresu. Meriate šírku tzv. svetlosť otvoreného okna. Od nameranej hodnoty odrátame 1mm.
- Výška rámovej siete na OKNO sa meria podľa hore uvedeného nákresu. Meriate výšku tzv. svetlosť otvoreného okna. Od nameranej hodnoty odrátame 1mm.
- Rozmer hĺbka pre správne zameranie rámovej siete NA OKNO, sa meria podľa hore uvedeného nákresu. Je to dôležitý údaj pre správnu voľbu zvrtilíka, aby sieť držala pevne na okne. Meter pevne priložíme na tesnenie okna a meriame hĺbku až k vonkajšiemu rámu (profilu) okna.
- Vzhľadom na hrúbku profilu okennej siete proti hmyzu, potrebujete na montáž minimálnu hĺbku 8mm na ráme okna

